

BIOSYSTEMS

Aperio IGT 450 DX

1 1

Aperio GT 450 DX Hitri referenčni priročnik

CE

MAN-0477-sl, revizija A | April 2022

Hitri referenčni priročnik za Aperio GT 450 DX

Ta priročnik se nanaša na krmilnik Aperio GT 450 DX, konzolo Aperio GT 450 DX in Aperio GT 450 DX SAM DX različice 1.1 in novejše.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Copyright © 2022 Leica Biosystems Imaging, Inc. Vse pravice pridržane. Logotipa LEICA in Leica sta registrirani blagovni znamki družbe Leica Microsystems IR GmbH. Aperio, GT in GT 450 so blagovne znamke družbe Leica Biosystems Imaging, Inc. v ZDA in izbirno tudi v drugih državah. Drugi logotipi, izdelki in/ali imena podjetij so lahko blagovne znamke njihovih zadevnih lastnikov.

Kontaktni podatki – Leica Biosystems Imaging, Inc.

Sedež	Podpora za stranke	Splošne informacije
Leica Biosystems Imaging, Inc. 1360 Park Center Drive Vista, CA 92081 ZDA Tel: +1 (866) 478-4111 (brezplačna) Direktna mednarodna tel. št.: +1 (760) 539-1100	V primeru kakršne koli poizvedbe in zahteve za servis se obrnite na lokalnega predstavnika za podporo. https://www.leicabiosystems.com/service-support/technical-support/	Tel. št. za ZDA/Kanado: +1 (866) 478-4111 (brezplačna) Direktna mednarodna tel. št.: +1 (760) 539-1100 E-pošta: ePathology@LeicaBiosystems.com

Pooblaščeni predstavnik za Evropsko unijo	Odgovorna oseba v ZK	Uvoznik		
ECREPCEpartner4UEsdoornlaan 133951 DB MaarnNizozemska	Leica Microsystems (UK) Limited	FG Leica Biosystems Deutschland GmbH Leica Microsystems (UK) Lir		Leica Microsystems (UK) Limited
	Larch House, Woodlands Business Park	Heidelberger Straße 17–19		Larch House, Woodlands Business Park
	Milton Keynes, Anglija, Združeno kraljestvo, MK14 6FG	69226 Nussloch, Nemčija Milton Keynes, Anglija, Zdru		Milton Keynes, Anglija, Združeno kraljestvo, MK14 6FG



00815477020297, 00815477020389







23GT450DXIVD, 23SAMSWDXIVD

Vsebina

1. UVOD	5
Videoposnetki za pomoč	5
Uporabniški priročniki	5
Pregled optičnega bralnika	6
Pregled vmesnika zaslona na dotik	7
Potek optičnega branja	8
Vrtenje vrtiljaka	9
Ključni koncepti	
Slovarček ikon	

2. KONTROLNI SEZNAMI PRIPRAVE

OBJEKTNEGA STEKELCA	12
Objektna stekelca	12
Pokrivni listi	
Oznake objektnega stekelca	
Črtne kode	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

3. OPTIČNO BRANJE OBJEKTNIH STEKELC......13

Nalaganje objektnih	tekelc v stojalo1	3
J J J)	

Nalaganje stojal v vrtiljak14
Odstranjevanje stojal z vrtiljaka15
Prioritetno optično branje16
Stanje optičnega branja17
Statistika optičnega branja18
Pogled stojala 19
Pogled objektnega stekelca
Vrstni red stojal 20
Opozorila za stojalo
Optično branje celotnega objektnega stekelca
za celotno stojalo22
4. VZDRŽEVANJE23
Kontrolni seznami za vzdrževanje23
Dnevno (priporočeno)23
Šest mesecev
Letno

	Ponovni zagon optičnega bralnika	24
	Izklop optičnega bralnika	24
5.	ODPRAVLJANJE TEŽAV	.25
	Dodatni viri	25
	Serijska številka in različica vdelane programske opreme	25
	Odpiranje in zapiranje pokrova optičnega bralnika	26
	Vračanje potiskala v varen položaj	27
	Varen ponovni zagon po napaki	28
	Napake in rešitve	29
	Poškodovana objektna stekelca v optičnem bralniku	42
6.	STVARNO KAZALO	.43

Uvod

V tem priročniku so navedeni osnovni koraki za uporabo digitalnega optičnega bralnika objektnih stekelc Aperio GT 450 DX. Dodatni viri so navedeni v nadaljevanju. Pred uporabo optičnega bralnika si poglejte videoposnetke (dostopni prek vmesnika zaslona na dotik).

Videoposnetki za pomoč

Na zaslonu na dotik dostopajte do videoposnetkov za usposabljanje in tega priročnika:



Uporabniški priročniki

Poleg tega priročnika so na voljo tudi naslednji priročniki:

- Uporabniški priročnik
- Vodnik za upravitelja in laboratorijskega administratorja
- Tehnični podatki

Pregled optičnega bralnika



6 Uvod

Pregled vmesnika zaslona na dotik

Spodnji primer prikazuje začetni zaslon.



Potek optičnega branja

Ta potek dela prikazuje postopek optičnega branja za eno stojalo objektnih stekelc. Postopna navodila so na voljo v poglavju »Optično branje objektnih stekelc« na strani 13.



Vrtenje vrtiljaka

Vrtiljak se samodejno zavrti, ko naložite stojala: 13 10

Stojala se zavrujo v opriocje optičnega branja v vrstnem redu, v katerem so bila naložena

. Največje število praznih rež za stojala se zavrti do sprednjega dela





Če se predmet dotakne svetlobne zavese:

- vrtiljak se ne zavrti in
- 10-sekundni časovnik se zažene znova.



OPOZORILO: med vrtenjem vrtiljaka se z rokami ne približujte vrtiljaku in mestom stiskanja.



Uvod | 9

Ključni koncepti

Nastavitve optičnega bralnika	Vaš laboratorijski administrator določi nastavitve optičnega branja in nastavi kode PIN.
Povečava optičnega branja	Pripomoček Aperio GT 450 DX vedno optično bere pri nastavitvi 40x.
Optično branje stojala	Vsa dejanja, npr. nastavitev prioritete, veljajo za celotno stojalo objektnih stekelc (ne za posamezna objektna stekelca).
Kakovost slike	Funkcija Auto-Image QC (Samodejno preverjanje kakovosti slike) pri optičnem branju objektnega stekelca samodejno preveri kakovost slike. Če je stanje stojala zeleno, sta bila optično branje in nadzor kakovosti slike uspešna za vsa objektna stekelca na stojalu.
Umerjanje objektnega stekelca	Pri optičnem branju je umerjeno vsako objektno stekelce.
Neprekinjeno nalaganje	Pripomoček Aperio GT 450 DX je optični bralnik z neprekinjenim nalaganjem. Neprekinjeno lahko nalagate nova stojala in odstranjujete zaključena stojala.
Samodejno vrtenje vrtiljaka	Vrtiljak samodejno vrti stojala. Za podrobnosti glejte » <i>Vrtenje vrtiljaka« na strani 9</i> .
Vizualni indikatorji stanja	Pogled vrtiljaka na zaslonu na dotik in lučke stanja na sprednji strani rež za stojala zagotavljajo stanje v realnem času.
Koda PIN/prijava v optični bralnik	Če optični bralnik zahteva kodo PIN, vpišite 5-mestno kodo, ki vam jo posreduje laboratorijski administrator.

10 | Uvod

Slovarček ikon

Naslednje ikone se prikažejo na vmesniku zaslona na dotik.



Carousel (Vrtiljak) – pogled vrtiljaka (začetni zaslon)



Stats (Statistika) – statistika optičnega bralnika (Glejte stran 18.)



Help (Pomoč) – videoposnetki z navodili in uporabniški priročniki



Login (Prijava) – prijava v optični bralnik, kjer vnesete 5-mestno kodo PIN



Logout (Odjava) – zaklepanje vmesnika zaslona na dotik

- 1	
Π.	Г
100	L

- Slide View (Pogled objektnega stekelca) makro slika
- optično prebranega objektnega stekelca (Glejte stran 20.)



Rack Order (Vrstni red stojal) – vrstni red optičnega branja za stojala (Glejte stran 20.)

1:

Rack View (Pogled stojala) – stanje optičnega branja za vsako objektno stekelce v izbranem stojalu (Glejte stran 19.)



Scan completed (Končano optično branje) – v pogledu stojala označuje uspešno optično prebrano objektno stekelce, opravljen nadzor kakovosti slike in da je bila slika shranjena na določeno mesto. (Glejte stran 19.)



Slide warning (Opozorilo za objektno stekelce) – v pogledu stojala vas opozori na težavo z objektnim stekelcem (Glejte stran 21.)



Priority scan (Prioritetno optično branje) – v položaju stojala v pogledu vrtiljaka in v pogledu stojala označuje prednostni vrstni red optičnega branja stojal od 1 do 3. (Glejte stran 16.)



Rotate (Vrtenje) – prikaže se na vmesniku zaslona na dotik, ko se vrtiljak vrti.



Rack Settings (Nastavitve stojala) – v pogledu vrtiljaka se prikaže na sredini. Prikaže se tudi v položaju stojala, kadar je uporabljena nastavitev stojala. (Glejte stran 22.)



Kontrolni seznami priprave objektnega stekelca

Objektna stekelca

- Objektna stekelca so obarvana v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Dbjektna stekelca so čista. Obrišite jih s krpo, ki ne pušča kosmov (brez kemičnih čistil).
- Brez umazanije, prstnih odtisov, oznak, zapisov, dodatnih medijev za nameščanje, počenih objektnih stekelc, okruškov ali prask.
- Objektna stekelca so povsem strjena (niso »mokra«).
- Na robovih objektnega stekelca ni medijev za nameščanje.
- Na robovih pokrivnega lista ni tkiva oziroma tkivo ne prekriva oznake.
- Okoli stranskega roba ni ostankov obarvanja.

Pokrivni listi

- Nameščen je popolnoma strjen pokrivni list. Za pripomoček Aperio GT 450 DX je obvezna uporaba pokrivnih listov.
- Uporabljena je minimalna količina medija za nameščanje.
- Pod pokrivnim listom ni zračnih žepov.
- Pokrivni list na visi prek roba objektnega stekelca.
- Samo en pokrivni list na objektno stekelce.

12 PRIPRAVA OBJEKTNEGA STEKELCA

Oznake objektnega stekelca

- Samo ena oznaka na objektno stekelce.
- Oznake ne segajo prek robov objektnega stekelca.
- Oznake ne prekrivajo tkiva.
- Oznake niso pod pokrivnim listom.
- Oznake so čvrsto pritrjene.
- Oznake niso nanesene na spodnjo površino objektnega stekelca.

Črtne kode

- Oznake s črtnimi kodami izpolnjujejo enake zahteve glede uporabe kot oznake objektnega stekelca.
- Oznake s črtnimi kodami so nameščene v območju oznake objektnega stekelca.
- Samo ena oznaka s črtno kodo na objektno stekelce.
- Uporabljajte le podprte oznake s črtnimi kodami.
- Uporabljajte le visokokakovostne natisnjene oznake s črtnimi kodami.

Optično branje objektnih stekelc

V tem poglavju so podana navodila za optično branje objektnih stekelc.

Nalaganje objektnih stekelc v stojalo

1. Zagotovite, da sta logotip Leica in napis »SIDE UP« na stojalu obrnjena navzgor.







3. Objektna stekelca potisnite v stojalo, tako da se dotikajo hrbtnega dela stojala.





Nalaganje stojal v vrtiljak

Objektna stekelca so optično prebrana v vrstnem redu nalaganja.

- 1. Naloženo stojalo namestite v odprto režo v vrtiljaku, usmerjeno pa naj bo v skladu s prikazom na stran 13.
- 2. Stojalo potisnite do konca naprej.



Ko je stojalo uspešno vstavljeno, se zasliši klik in položaj stojala na začetnem zaslonu se obarva svetlo modro.

- **3.** Po potrebi nadaljujte z nalaganjem stojal oziroma dokler ne napolnite sprednjih šestih rež za stojala.
- 4. Počakajte, da se vrtiljak zavrti in se v območju nalaganja prikaže več praznih rež.

- 5. Po potrebi nadaljujte z nalaganjem stojal.
- **6.** Ko je stojalo uspešno optično prebrano, se stanje stojala obarva zeleno.



7. Sedaj lahko zaključeno stojalo odstranite in naložite novega.

14 | Optično branje objektnih stekelc

Odstranjevanje stojal z vrtiljaka

1. Stojalo odstranite iz reže za stojala.



Odstranjevanje stojala, ki ni v območju nalaganja:

1. Dotaknite se položaja stojala.



2. Dotaknite se možnosti **Rotate (Zavrti)**, da se stojalo zavrti v območje nalaganja.



3. Ko se stojalo zavrti naprej, stojalo previdno odstranite.



Prioritetno optično branje

S pomočjo funkcije Priority (Prioriteta) eno ali več stojal premaknite na sprednjo stran vrste za optično branje. Možnost Priority (Prioriteta) lahko istočasno uporabite na do treh stojalih.

1. Dotaknite se položaja stojala.



Dotaknite se Priority (Prioriteta).

2.



Prikažeta se ikona za prioriteto in številka vrste za optično branje:



3. Za vrstni red optičnega branja stojala glejte stran 19.



Če želite preklicati prioriteto, morate odstraniti stojalo.

16 | Optično branje objektnih stekelc

Stanje optičnega branja



POZOR: Če morate odstraniti stojalo preden so optično prebrana vsa objektna stekelca v stojalu, upoštevajte stanje optičnega branja stojala. Po odstranitvi stanje optičnega branja stojala ni več na voljo.

Preverjanje stanja optičnega branja stojala:

1. Barvo stanja položaja stojala preverite v legendi:



2. Stanja stojala so naslednja:

Empty (Prazno)	Stojalo je prazno in na voljo za uporabo.	
Complete (Zaključeno)	Vsa objektna stekelca v stojalu so uspešno optično prebrana in so opravila nadzor kakovosti slike. Optično prebrane slike so shranjene na določeno mesto.	
Scanning (Optično branje)	Poteka optično branje stojala.	
Waiting to Scan (Čakanje na optično branje)	Stojalo je uspešno naloženo in čaka na optično branje.	
Warning (Opozorilo)	Z enim ali več objektnimi stekelci v stojalu je prišlo do težave. Glejte stran 21.	
Priority (Prioriteta)	Stojalo je nastavljeno za prioritetno optično branje (glejte stran 16).	

Napaka stojala pri trenutnem optičnem branju

Če je prišlo do napake pri najmanj enem objektnem stekelcu v stojalu, na katerem trenutno poteka optično branje, položaj stojala utripa modro in oranžno. Glejte stran 21.

Statistika optičnega branja

Za ogled statistike optičnega branja se dotaknite Stats (Statistika). Če želite spremeniti časovno okno statistike, se dotaknite gumbov nad grafom.



18 | Optično branje objektnih stekelc

Pogled stojala

1. Dotaknite se ikone **Rack View (Pogled stojala)** za prikaz stanja optičnega branja za vsako objektno stekelce v stojalu.



Optično branje objektnih stekelc | 19

Pogled objektnega stekelca

- 1. Z dotikom na zaslonu na dotik izberite stojalo.
- 2. Dotaknite se ikone **Slide View (Pogled objektnega stekelca)** za dostop do posameznih slik za izbrano stojalo.



- Dotaknite se **S** in **D** za ogled drugih objektnih stekelc na stojalu.
- Če se del tkiva nahaja izven območja optičnega branja (zelenega okvirja), se lahko dotaknete Scan Entire Slide (Optično branje celotnega objektnega stekelca), da ponovno optično preberete celotno objektno stekelce.
- Če je prišlo do napake pri optičnem branju objektnega stekelca, se v polju prikaže sporočilo. (Glejte stran 21.)

Vrstni red stojal

1. Dotaknite se ikone **Rack Order (Vrstni red stojal)** za prikaz vrstnega reda optičnega branja stojal.



- Stojala na seznamu se prikažejo v vrstnem redu optičnega branja.
- Stanje optičnega branja je prikazano za vsako stojalo.
- V primeru je stojalo 3 nastavljeno kot prioriteta.

20 | Optično branje objektnih stekelc

Opozorila za stojalo

Oranžen položaj stojala označuje težavo s stojalom oziroma z enim ali več objektnimi stekelci v stojalu.

- 1. Dotaknite se za izbiro položaja stojala z opozorilom.
- 2. Zabeležite si sporočilo o napaki in številko ter odprite poglavje *»Napake in rešitve« na strani 29.*

Težave s stojalom:

Prikažeta se sporočilo o napaki in številka.



Težave z objektnim stekelcem:

Oranžen opozorilni simbol 🕩 v pogledu stojala prikazuje napako objektnega stekelca.



V pogledu objektnega stekelca se prikažeta sporočilo o napaki in številka.



Optično branje objektnih stekelc | 21

Optično branje celotnega objektnega stekelca za celotno stojalo

Ta funkcija vam omogoča optično branje celotnega območja objektnega stekelca za stojalo objektnih stekelc.

- 1. V stojalo naložite le objektna stekelca, ki zahtevajo optično branje celotnega območja objektnega stekelca.
- 2. Stojalo naložite v vrtiljak.
- 3. Dotaknite se za izbiro položaja stojala.
- Dotaknite se Settings (Nastavitve) I in nato Scan Entire Slide (Optično branje celotnega objektnega stekelca).



 Izbrana je možnost Scan Entire Slide (Optično branje celotnega objektnega stekelca) in ikona Settings (Nastavitve) 4 se prikaže v položaju stojala.



Vzdrževanje

Kontrolni seznami za vzdrževanje

Za povečanje zmogljivosti optičnega bralnika in kakovosti slike upoštevajte ta priporočeni razpored vzdrževanja.

Dnevno (priporočeno)

 Ponovno zaženite optični bralnik. (Glejte stran 24.)

Šest mesecev

- Očistite objektiv in Koehler.
- Očistite pladenj za objektna stekelca.
- Očistite vrtiljak.
- Očistite stojala za objektna stekelca.
- Očistite filter ventilatorja.
- Očistite zaslon na dotik.
- Očistite pokrov optičnega bralnika.

Postopki šestmesečnega vzdrževanja so navedeni v poglavju »Vzdrževanje« v uporabniškem priročniku optičnega bralnika.

Letno

 Letni vzdrževalni obisk tehnične službe družbe Leica Biosystems (Za termin se obrnite na družbo Leica Biosystems.
 Glejte stran 2 za kontaktne podatke.)

Ponovni zagon optičnega bralnika

Optični bralnik enkrat dnevno ponovno zaženite za vzdrževanje.



POZOR: Če optični bralnik ponovno zaženete, medtem ko je objektno stekelce na mestu za optično branje, lahko objektno stekelce poškodujete.

- 1. Zagotovite, da so vsa stojala prazna, da ne poteka optično branje nobenega objektnega stekelca in da ni prikazana nobena napaka.
- 2. Dotaknite se možnosti Maintenance (Vzdrževanje) in nato Restart Scanner (Ponovni zagon optičnega bralnika).

Cerossel Stats Maintenance	Halp	2:59 PM October 28, 2019
APERIO GT 450 DX		
Serial Number	alpha5	
Hardware Version	1.0.1	
Controller Version	1.0.1.65	
Console Version	1.0.2.61	
STU Remote Version	1.0.1.784	Maintenance Videos
Documents Version	1.0.1.143	Restart Scanner
G5 Firmware Version	1.0.1.5050	Heater Scenner
Platform Version	4.4.0-138-generic	Shut Down Sconner
Install Date	March 5, 2018	onacional dualment
GT 450 DX Update News	www.leicabiosystems.com	

Optični bralnik lahko ponovno uporabite, ko je inicializacija končana in se prikaže začetni zaslon.

Izklop optičnega bralnika

Ta postopek uporabite za varen izklop optičnega bralnika.

1. Na vmesniku zaslona na dotik se dotaknite **Maintenance (Vzdrževanje)**.

Cercusel Satz Maintenance	Help 🕖	259 PM October 28, 2019
APERIO GT 450 DX		
Serial Number	alpha5	
Hardware Version	1.0.1	
Controller Version	1.0.1.65	
Console Version	1.0.2.61	a second second second second
STU Remote Version	1.0.1.784	Maintenance Videos
Documents Version	1.0.1.143	Dester Courses
G5 Firmware Version	1.0.1.5050	Hestart Scanner
Platform Version	4.4.0-138-generic	01 × 12 × 10 × 10
Install Date	March 5, 2018	Shut Down Scanner
GT 450 DX Update News	www.leicabiosystems.com	

- 2. Dotaknite se Shut Down Scanner (Izklop optičnega bralnika).
- Ko se zaslon na dotik zatemni, optični bralnik izklopite s pomočjo stikala za vklop/izklop.

24 | Vzdrževanje

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere najpogostejše težave in rešitve za njihovo odpravljanje. Za celosten seznam odpravljanja težav glejte uporabniški priročnik optičnega bralnika.

Dodatni viri

- Uporabniški priročnik za optični bralnik GT 450 DX vsebuje celostno poglavje o odpravljanju težav.
- Videoposnetki o vzdrževanju, ki so na voljo na vmesniku zaslona na dotik, vključujejo pogoste postopke odpravljanja težav. Dotaknite se možnosti Maintenance (Vzdrževanje) in nato Maintenance Videos (Videoposnetki o vzdrževanju).

Serijska številka in različica vdelane programske opreme

Če pokličete tehnično podporo družbe Leica Biosystems, potrebujete serijsko številko in trenutno različico programske opreme.

- Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti Maintenance (Vzdrževanje) za ogled serijske številke, različice vdelane programske opreme in drugih sistemskih informacij.
- Serijska številka in različica vdelane programske opreme sta na voljo tudi v odjemalskem programu Scanner Administration Manager DX (SAM). Glejte vodnik za upravitelja in laboratorijskega administratorja za svoj optični bralnik.



Odpiranje in zapiranje pokrova optičnega bralnika

Če želite opraviti določene naloge vzdrževanja in odpravljanja napak, morate odpreti pokrov. Podrobna navodila glede odpiranja in zapiranja optičnega bralnika so na voljo v uporabniškem priročniku optičnega bralnika.

Odpiranje pokrova



Zapiranje pokrova





Vračanje potiskala v varen položaj

Kadar je v postopku za odpravljanje težav navedeno, da morate potiskalo vrniti v varen položaj, sledite temu postopku.

1. Zobnike potiskala poravnajte z utori pladnja za objektno stekelce:



3. Potiskalo držite v enem izmed območij, obkroženih z modro, pri tem pa se izogibajte lučki LED in objektivu.



2. Pladenj potisnite do zadnjega dela optičnega bralnika:



4. Potiskalo potisnite do sprednjega dela optičnega bralnika, kot je prikazano.





Varen ponovni zagon po napaki

Nekateri postopki zahtevajo ponovni zagon optičnega bralnika. Ponovni zagon optičnega bralnika inicializira krmilnik ter pladenj in samodejni nalagalnik postavi v začetni položaj. Pred ponovnim zagonom optičnega bralnika morate zagotoviti, da na pladnju ni objektnega stekelca.

- 1. Odprite pokrov in dostopajte do notranjosti (glejte stran 26).
- 2. Preverite, ali je objektno stekelce na pladnju oziroma delno na pladnju.
- **3.** Objektno stekelce previdno odstranite s pladnja, ne da bi se dotaknili okoliških sestavnih delov.





POZOR: Če optični bralnik ponovno zaženete, medtem ko je objektno stekelce na mestu za optično branje, lahko objektno stekelce poškodujete.

- 4. Potiskalo vrnite v umaknjen (varen) položaj, kot je prikazano v poglavju »Vračanje potiskala v varen položaj« na strani 27.
- 5. Zaprite VPU in pokrov optičnega bralnika (glejte stran 26).
- 6. Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti Maintenance (Vzdrževanje) in nato možnosti Restart Scanner (Ponovni zagon optičnega bralnika).

Napake in rešitve



POZOR: Če morate odstraniti stojalo preden so optično prebrana vsa objektna stekelca v stojalu, najprej preverite stanje optičnega branja stojala in objektnega stekelca. Po odstranitvi stanje optičnega branja stojala ni več na voljo. Če sporočilo o napaki prekriva stanje stojala in objektnega stekelca, sporočilo o napaki zmanjšajte, tako da se dotaknete — v zgornjem desnem kotu polja s sporočilom.

Koda napake 1000

Internal Error (Interna napaka)

- 1. Odprite pokrov in dostopajte do notranjosti (glejte stran 26).
- 2. Za tehnične službe družbe Leica Biosystems fotografirajte vse ovire.
- 3. Preverite, ali je objektno stekelce na pladnju oziroma delno na pladnju.
- 4. Objektno stekelce previdno odstranite s pladnja, ne da bi se dotaknili okoliških sestavnih delov.





POZOR: Če optični bralnik ponovno zaženete, medtem ko je objektno stekelce na mestu za optično branje, lahko objektno stekelce poškodujete.

- 5. Če je potiskalo iztegnjeno, ga vrnite v varen položaj, kot je opisano v poglavju »Vračanje potiskala v varen položaj« na strani 27.
- 6. Zaprite VPU in pokrov optičnega bralnika (glejte stran 26).
- 7. Dotaknite se možnosti **Restart Scanner (Ponovni zagon optičnega bralnika)** in počakajte, da optični bralnik zaključi postopek ponovnega zagona.



Scanner Cannot Initialize (Inicializacija optičnega bralnika ni mogoča)

- 1. Odprite pokrov in dostopajte do notranjosti (glejte stran 26).
- 2. Preverite, ali je objektno stekelce na pladnju oziroma delno na pladnju.
- **3.** Objektno stekelce previdno odstranite s pladnja, ne da bi se dotaknili okoliških sestavnih delov.



POZOR: Če optični bralnik ponovno zaženete, medtem ko je objektno stekelce na mestu za optično branje, lahko objektno stekelce poškodujete.

- 4. Če je potiskalo iztegnjeno, ga vrnite v varen položaj, kot je opisano v poglavju »Vračanje potiskala v varen položaj« na strani 27.
- 5. Zaprite VPU in pokrov optičnega bralnika (glejte stran 26).
- 6. Optični bralnik izklopite s pomočjo korakov, opisanih v stran 24.
- 7. Vklopite optični bralnik in počakajte, da se postopek inicializacije zaključi.

Carousel cannot rotate. (Vrtiljak se ne more vrteti).

1. Preverite, ali so v območju nalaganja stojal in na prijemnih točkah prisotni nepričakovani predmeti:





- 2. Prepričajte se, da je logotip Leica obrnjen navzgor in na zunanjo stran stojal ter da so stojala popolnoma vstavljena v vrtiljak.
- **3.** Prepričajte se, da so vsa objektna stekelca popolnoma vstavljena v stojala.
- 4. Preverite prisotnost morebitnih drugih ovir v območju nalaganja stojal.
- 5. Če ovire niso prisotne in se vrtiljak še vedno ne vrti, upoštevajte korake v poglavju *»Varen ponovni zagon po napaki« na strani 28.*

Koda napake 1003

Carousel cannot rotate. Carousel pinch point obstructed. (Vrtiljak se ne more vrteti. Prijemna točka vrtiljaka je ovirana).

1. Preverite, ali so v območju nalaganja stojal in na prijemnih točkah prisotni nepričakovani predmeti:



2. Če ovire niso prisotne in se vrtiljak še vedno ne vrti, upoštevajte korake v poglavju *»Varen ponovni zagon po napaki« na strani 28.*



Cannot process rack (Stojala ni mogoče obdelati)

- 1. Prepričajte se, da je stojalo pravilno vstavljeno. (Glejte stran 14.)
- 2. Odstranite stojalo in se prepričajte, da:
 - uporabljate podprto stojalo in.
 - stojalo ni poškodovano.
- 3. Potrdite, da se napaka pojavlja samo na enem stojalu. Če se napaka pojavi na več stojalih, se obrnite na tehnične službe družbe Leica Biosystems.
- **4.** Če je stojalo podprto in nepoškodovano, ga ponovno vstavite v vrtiljak za optično branje.
- 5. Če optični bralnik še vedno ne more obdelati stojala, se obrnite na tehnične službe družbe Leica Biosystems.

Koda napake 1006

Cannot process one or more slides in rack (Enega ali več objektnih stekelc v stojalu ni mogoče obdelati)

- Dotaknite se stojala z napako in nato se dotaknite **Rack View** (Pogled stojala), da ugotovite, katera objektna stekelca imajo napako.
- 2. Dotaknite se možnosti **Slide View (Pogled objektnega stekelca)** za ogled makro slike objektnega stekelca in preverite naslednje:
- 3. Oglejte si poglavje *»Sporočila o napaki objektnega stekelca za kodo napake 1006« na strani 33* in upoštevajte navodila za določeno napako objektnega stekelca.

Sporočila o napaki objektnega stekelca za kodo napake 1006

Ko ugotovite, katero objektno stekelce ima napako, upoštevajte ustrezna navodila v nadaljevanju.



Nekatera sporočila o napaki lahko začasno skrijete tako, da se dotaknete **x** v zgornjem desnem kotu.

Sporočilo o napaki	ki Ukrep		
Tilted Slide	1.	Stojalo odstranite iz vrtiljaka.	
(Nagnjeno objektno stekelce)	2.	Poiščite in odstranite objektno stekelce, ki je nagnjeno med več rež stojala.	
	3.	Objektno stekelce vstavite v novo stojalo za optično branje in poskrbite, da je vodoravno poravnano v eno režo.	
	4.	Stojalo vstavite v prazno režo za optično branje.	
No Barcode (Ni črtne kode)	1.	Preverite, ali so vsa objektna stekelca in stojala pravilno vstavljena.	
	2.	Prepričajte se, da črtne kode izpolnjujejo tehnične podatke in minimalne zahteve glede kakovosti, opisane v uporabniškem priročniku	
		optičnega bralnika.	
No Tissue (Ni tkiva)	1.	Potrdite, da je na objektnem stekelcu tkivo.	
	2.	Zabeležite si številko objektnega stekelca.	
	3.	Stojalo zavrtite in odstranite, da boste lahko dostopali do objektnega stekelca.	
	4.	Objektno stekelce odstranite iz stojala in nato očistite objektno stekelce.	
	5.	Objektno stekelce vstavite v novo stojalo in ga ponovno optično preberite.	
	6.	Če težava ostaja, preverite napake priprave objektnega stekelca.	



Sporočilo o napaki	Uk	Ukrep		
No Macro Focus	1.	Preverite, ali so objektna stekelca in stojala pravilno vstavljena. Glejte stran 13.		
(Ni makro ostrenja)	2.	Preverite, ali je pladenj za objektna stekelca čist.		
	3.	Preverite kakovost obarvanja.		
	4.	Preverite, ali objektno stekelce in pokrivni list izpolnjujeta zahteve, opisane v dokumentu s tehničnimi podatki optičnega bralnika.		
	5.	Preverite pogoste napake pri pripravi objektnega stekelca. Glejte »Kontrolni seznami priprave objektnega stekelca« na strani 12.		
lmage Quality QC (Nadzor kakovosti slike)	1.	V programski opremi za pregled si oglejte optično prebrano sliko objektnega stekelca.		
	2.	Preverite pogoste težave pri pripravi objektnega stekelca. Glejte »Kontrolni seznami priprave objektnega stekelca« na strani 12.		
	3.	Ponovno optično preberite objektno stekelce. Ko je optično branje zaključeno, stojala ne odstranite iz optičnega bralnika.		
	4.	V programski opremi za pregled si oglejte na novo optično prebrano sliko objektnega stekelca.		
	5.	Če težava ostaja, objektno stekelce prikažite v pogledu objektnega stekelca in se dotaknite možnosti Scan Entire Slide (Optično branje celotnega objektnega objektnega stekelca). (Za optično branje celotnega območja objektnega stekelca pri stojalu za objektna stekelca glejte stran 22.)		
	6.	Preverite, ali so druga objektna stekelca izostrena.		
	7.	Če ni izostreno nobeno objektno stekelce, očistite objektiv. (Glejte poglavje »Vzdrževanje« v uporabniškem priročniku za optični bralnik.)		



Sporočilo o napaki Ukrep

Image Transfer Error - Pending Retry (Napaka prenosa slike – ponovni poskus na čakanju)

Na nekaterih objektnih stekelcih se prikaže sporočilo o napaki:

Sistem težavo pogosto odpravi brez posredovanja.

- 1. Če so optično prebrana vsa objektna stekelca v stojalu, slednje odstranite.
- 2. Sliko preverite v aplikaciji eSlide Manager.
- 3. Po potrebi ponovno optično preberite objektna stekelca, ki manjkajo v aplikaciji eSlide Manager.

Na vseh objektnih stekelcih se prikaže sporočilo o napaki:

Laboratorijski administrator mora narediti naslednje:

- 1. Preveriti povezavo med optičnim bralnikom in strežnikom DICOM ter strežnikom DICOM ter mestom shranjevanja na vaši lokaciji.
- 2. Preveriti, ali je mesto za shranjevanje slik na vaši lokaciji polno.
- Če težava ostaja, se posvetujte z IT-strokovnjaki v vaši organizaciji, šele nato pokličite tehnične službe družbe Leica Biosystems.

Sporočilo o napaki	Ukr	ep			
Aborted (Prekinjeno)	Na nekaterih objektnih stekelcih se prikaže sporočilo o napaki:		Na vseh objektnih stekelcih se prikaže sporočilo o napaki:		
			1.	lz vrtiljaka odstranite vsa zaključena stojala z objektnimi stekelci.	
	1.	Preverite glede morebitnih poškodb ali pogostih težav pri	2.	Odprite pokrov in dostopajte do notranjosti. (Glejte stran 26.)	
		pripravi objektnega stekelca. (Glejte stran 12.)	3.	Če je objektno stekelce na pladnju, ga odstranite. (Glejte stran 28,	
	2.	Očistite objektno stekelce.		korak 2.)	
	 Objektno stekelce vstavite v drugo stojalo in ga ponovno optično preberite. 5. 	Zaprite pokrov optičnega bralnika.			
		opticho prepente.	5.	lzklopite optični bralnik (glejte stran 24).	
			6.	Optični bralnik ponovno vklopite s pomočjo stikala za vklop/izklop.	

7. Počakajte, da optični bralnik optično prebere preostala stojala.

Internal storage full. Cannot send images to DICOM converter (Notranja shramba je polna. Slik ni mogoče poslati na pretvornik DICOM).

Te korake mora opraviti laboratorijski administrator.

- 1. Prepričajte se, da so kabli LAN priključeni v vrata LAN optičnega bralnika in strežnik SAM.
- 2. Zaženite diagnostiko omrežja.
- 3. Prepričajte se, da strežnik DICOM deluje. Po potrebi ponovno zaženite strežnik DICOM.
- 4. Če težava ostaja, se obrnite na tehnične službe družbe Leica Biosystems.



Slide handling error at slide stage, rack, or pusher (Napaka rokovanja z objektnim stekelcem na pladnju za objektno stekelce, v stojalu ali potiskalniku)

- 1. Odprite pokrov optičnega bralnika za dostop do notranjosti. Glejte stran 26.
- 2. Za tehnične službe družbe Leica Biosystems fotografirajte oviro.
- 3. Preverite, ali je objektno stekelce na pladnju oziroma delno na pladnju.
- 4. Objektno stekelce previdno odstranite s pladnja, ne da bi se dotaknili okoliških sestavnih delov.





POZOR: Če optični bralnik ponovno zaženete, medtem ko je objektno stekelce na mestu za optično branje, lahko objektno stekelce poškodujete.

- 5. Preverite, ali je ovira prisotna v bližini pladnja za objektno stekelce, stojala ali potiskala.
- 6. Če je mogoče, previdno odstranite objektno stekelce, ki povzroča oviro, in nadaljujte na korak 8.
- 7. Če ovire ne morete odstraniti oziroma če težava ostaja, pokličite tehnične službe družbe Leica Biosystems.



OPOZORILO: Ne poskušajte obnoviti poškodovanih objektnih stekelc. Pokličite tehnične službe družbe Leica Biosystems.

- 8. Objektno stekelce preglejte glede morebitnih težav pri pripravi, npr. previsni pokrivni list in težave z oznako.
 - a. Če ni težav s pripravo objektnega stekelca, objektno stekelce ponovno vstavite v razpoložljivo stojalo za optično branje.
 - b. Če težave s pripravo objektnega stekelca obstajajo, jih odpravite pred optičnim branjem.
- 9. Če je potiskalo iztegnjeno, ga vrnite v varen položaj, kot je opisano v poglavju »Vračanje potiskala v varen položaj« na strani 27.
- **10.** Zaprite pokrov optičnega bralnika. (Glejte stran 26.)
- 11. Dotaknite se možnosti Restart Scanner (Ponovni zagon optičnega bralnika).



Slide handling error at rack gripper, lift, or carousel (Napaka pri rokovanju z objektnim stekelcem na prijemalu stojala, dvigu ali vrtiljaku)

- 1. Odprite pokrov optičnega bralnika za dostop do notranjosti. Glejte stran 26.
- 2. Za tehnične službe družbe Leica Biosystems fotografirajte oviro.
- 3. Preverite, ali je objektno stekelce na pladnju oziroma delno na pladnju.
- Objektno stekelce previdno odstranite s pladnja, ne da bi se dotaknili okoliških sestavnih delov.





POZOR: Če optični bralnik ponovno zaženete, medtem ko je objektno stekelce na mestu za optično branje, lahko objektno stekelce poškodujete.

- 5. Preverite morebitno oviro pri prijemalu stojala, dvigu in vrtiljaku.
- **6.** Zaprite pokrov optičnega bralnika. Glejte stran 26.
- 7. Pokličite tehnične službe družbe Leica Biosystems.



Scanner cover is open. (Pokrov optičnega bralnika je odprt).

1. Pokrov potisnite v zaprt položaj, pri tem pa zagotovite, da je pokrov poravnan s hrbtnimi zapahi in da se s klikom zaskoči na mesto:





Poškodovana objektna stekelca v optičnem bralniku



OPOZORILO: Ne poskušajte obnoviti poškodovanih objektnih stekelc. Pokličite tehnične službe družbe Leica Biosystems.

Fotografirajte mesto poškodbe. Tehnične službe družbe Leica Biosystems lahko pri zagotavljanju pomoči zahtevajo fotografije.



Stvarno kazalo

С

črtne kode 12

G

gumbi 11

izklop optičnega bralnika 24

K

kakovost slike 10 kode napak in rešitve 29

Legenda, stanje stojala 17 lučke stanja 10

М

makro ostrenja ni mogoče najti 34 makro slika 20

Ν

nagnjeno objektno stekelce 33 nalaganje stojal 13 napaka črtne kode 33 napaka makro ostrenja 34 napaka optičnega branja 17 napaka rokovanja z objektnim stekelcem 38, 40 napaka, stojalo 17 nastavitve optičnega branja 10 neprekinjeno nalaganje 10 ni črtne kode 33 ni makro ostrenja 34

0

objektno stekelce oznake 12 priprava 12 odpiranje pokrova 26 odpravljanje težav 25 odstranjevanje stojala 15 opozorila, stojalo 21 optični bralnik izklop 24 ponovni zagon 24 optično branje celotnega objektnega stekelca celotno stojalo 22 eno objektno stekelce 20 optično branje objektnih stekelc 13 oznake, objektno stekelce 12

Р

pogled objektnega stekelca 20 pokrivni listi 12 pokrov, odpiranje in zapiranje 26 ponovni zagon optičnega bralnika dnevno vzdrževanje 24 po napaki 28 poškodovana objektna stekelca v optičnem bralniku 42 potek dela, optično branje 8 potiskalo, položaj 27 povečava 10 povečava optičnega branja 10 pregled optičnega bralnika 6 prioritetno optično branje 16 priprava, objektno stekelce 12

R

različica programske opreme, lociranje 25

različica vgrajene programske opreme, lociranje 25 razpored, vzdrževanje 23

S

Samodejni nadzor kakovosti slike 10 serijska številka, lociranje 25 slovarček ikon 11 stanje legenda 17 objektno stekelce 19 optično branje 17 stojalo 17 stanje objektnega stekelca 19 statistika 18 stojalo nalaganje objektnih stekelc v 13 nalaganje v vrtiljak 14 napaka 17 odstranjevanje 15 opozorila 21

pogled 19 vrstni red 20 svetlobna zavesa, varnost 9

Т

tkiva ni mogoče najti 33 točka prijemanja, vrtiljak 9

V

vmesnik zaslona na dotik 7 VPU, odpiranje in zapiranje 26 vrsta, optično branje 20 vrtenje 15 vrtenje, vrtiljak 9 vrtiljak 9 vstavljanje objektnih stekelc 13 vzdrževanje razpored 23 seznami preverjanja 23

44 | Kazalo

Ζ

Začetni zaslon 7 zapiranje pokrova 26 Aperio GT 450 DX Hitri referenčni priročnik

46 | Kazalo

Revizijski zapisnik

Rev.	Izdano	Prizadeta poglavja	Podrobnosti
A	April 2022	Vsa	Nova različica za izdelek Aperio GT 450 DX. Temelji na obstoječem <i>hitrem referenčnem priročniku Aperio GT 450 DX,</i> MAN-0443, revizija B

Svarila in opombe

- Poročanje o resnih incidentih O vsakem resnem incidentu, ki se zgodi v zvezi s pripomočkom Aperio GT 450 DX, je treba obvestiti proizvajalca in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient prebivališče.
- Tehnični podatki in zmogljivost Za tehnične podatke in informacije o zmogljivosti glejte dokument Tehnični podatki za Aperio GT 450 DX.
- Namestitev Aperio GT 450 DX mora namestiti usposobljen predstavnik tehničnih služb družbe Leica Biosystems.
- Popravilo Popravila sme izvajati le usposobljen predstavnik tehničnih služb družbe Leica Biosystems. Ko so popravila opravljena, prosite tehnika družbe Leica Biosystems, da opravi preverjanje delovanja, da tako določi, da je izdelek v dobrem obratovalnem stanju.
- Dodatki Za informacije glede uporabe pripomočka Aperio GT 450 DX skupaj z dodatki tretjih oseb, npr. laboratorijskega informacijskega sistema (LIS), ki ga ne zagotavlja družba Leica Biosystems, se obrnite na predstavnika tehničnih služb družbe Leica Biosystems.
- Nadzor kakovosti Za informacije o preverjanju kakovosti slike glejte Uporabniški priročnik za Aperio GT 450 DX.
- Vzdrževanje in odpravljanje težav Za informacije glede vzdrževanja in odpravljanja težav glejte Uporabniški priročnik za Aperio GT 450 DX.
- Kibernetska varnost Upoštevajte, da so delovne postaje dovzetne za zlonamerno programsko opremo, viruse, poškodbo podatkov in kršenje zasebnosti. Skupaj s svojimi IT-administratorji poskrbite za zaščito delovne postaje, tako da upoštevate gesla in politike varnosti v svoji instituciji. Za priporočila Aperio glede zaščite svojih delovnih postaj in strežnikov glejte dokument *Vodnik za upravitelja in laboratorijskega administratorja za Aperio GT 450 DX*. Če je zaznana dovzetnost pripomočka Aperio GT 450 DX za ranljivost glede kibernetske varnosti ali incidenta, se za pomoč obrnite na tehnično službo družbe Leica Biosystems.

- Usposabljanje Ta priročnik ni nadomestilo za podrobno usposabljanje upravljavca, ki ga zagotavlja družba Leica Biosystems, oziroma druga napredna navodila.
- Varnost Varnostna zaščita je lahko oslabljena, če se ta pripomoček uporablja na način, ki ga ni določil proizvajalec.



Za dodatne informacije o tem izdelku, vključno s predvideno uporabo in slovarčkom simbolov, glejte primarna navodila za uporabo Uporabniški priročnik za Aperio GT 450 DX.

LeicaBiosystems.com/Aperio



Copyright © 2022 Leica Biosystems Imaging, Inc. Vse pravice pridržane. Logotipa LEICA in Leica sta registrirani blagovni znamki družbe Leica Microsystems IR GmbH. Natisnjeno v ZDA.

MAN-0477-sl Revizija A 04/2022